

Was Sie im Störfall tun sollten

Anleitung zum Neustart der Anlage:

1. Die Sicherungen von **PV-Anlage** & **Wechselrichter** ausschalten.
2. Schalten Sie den Drehschalter vom Wechselrichter auf 0.
3. Schalten Sie den Hauptschalter vom Speicher aus (rechte Seite, hinter der Klappe).
Falls die LED vorne noch leuchtet, drücken Sie den Knopf ca. 7 Sek. lang.
4. Warten Sie 20 Minuten, sodass die interne Elektronik herunterfahren kann.
5. Schalten Sie den Hauptschalter vom Speicher wieder an und warten 2 Minuten.
6. Die Sicherungen von **PV-Anlage** & **Wechselrichter** wieder anschalten.
7. Dann den Drehschalter von dem Wechselrichter wieder auf 1.

Nach 10 Minuten sollte es wieder funktionieren.